

Instrukcja montażu lokalizatora GPS mL300-1p

Lokalizator został dostarczony z kartą SIM. Karta SIM została zamontowana w gnieździe dostępnym z boku obudowy. W celu jej ewentualnego wyjęcia należy lekko wcisnąć ją do środka aż do momentu zwolnienia zaczepu. Karta zostanie wypchnięta na zewnątrz obudowy automatycznie.

W celu przygotowania lokalizatora do pracy należy:

1. Zainstalować antenę GSM dostarczoną wraz z urządzeniem poprzez wkręcenie jej na wystający gwint w obudowie
2. Lokalizator należy zainstalować w pojeździe w taki miejscu by nie był przykryty bezpośrednio elementami blaszanymi. Najlepszymi miejscami do montażu są : schowek, ukrycie po deską rozdzielczą, umocowanie pod dowolnym siedzeniem.
3. Lokalizator należy podłączyć do instalacji elektrycznej pojazdu w taki sposób by był zasilany nawet po zatrzymaniu silnika i unieruchomieniu pojazdu. Podłączenia należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi przy instalacji dodatkowych urządzeń elektrycznych w pojazdach mechanicznych.
4. Prawidłowe podłączenie do zasilania sygnalizowane jest przez ciągłe świecenie się czerwonej diody LED na obudowie.
5. Prawidłowo zainstalowane urządzenie po podłączeniu do zasilania rozpoczyna automatycznie pracę zgodnie z ustawieniami pobranymi z serwera. W celu dokonania niezbędnych ustawień proszę się zalogować na <http://serwer.monitoring-gps.net/default.aspx> za pomocą loginu i hasła otrzymanego pocztą e-mail.
6. UWAGA: Lokalizator rozpocznie przesyłanie danych dopiero gdy znajdzie się w ruchu na otwartej przestrzeni. Aby zobaczyć pierwsze odczyty na mapie należy zainstalować go w pojeździe i wykonać próbną jazdę na odcinku minimum 100m.

Życzymy zadowolenia z naszego produktu

Zespół WWW.monitoring-gps.net