Guide d'installation du traceur GPS PetSoft S2 version H1

(version abrégée v. 1.01)

Traceur : S2 H1 | Kit : Standard E H1



Recommandations de base :

- Alimentation du traceur GPS connectée « avant le contact (allumage) » – il est possible de le connecter directement à la batterie
- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Le traceur GPS doit être positionné avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** orientée vers le haut (ciel dégagé) **(important)**
- Le boîtier est étanche – IP67
- La flèche sur le boîtier indique la direction de déplacement du véhicule

Description des couleurs et fonctions des câbles :

1. Rouge – alimentation du traceur avant le contact (allumage) (+) (de +9V= à +24V=)
2. Noir – masse (-)

Installation du traceur GPS dans le véhicule – connexion des câbles

Pour installer correctement le traceur PetSoft S2 dans le véhicule, il convient de :

- Placer le traceur dans le véhicule avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** vers le haut
- Connecter [la masse] [l'alimentation « avant le contact (allumage) »]

Description de la signification des LED sur le boîtier

Un traceur GPS correctement installé signale son fonctionnement par des LED. La LED bleue doit rester allumée en continu, ce qui indique la visibilité des satellites GPS. La LED rouge doit clignoter toutes les 2 secondes, ce qui signifie l'envoi de la position du véhicule au serveur. Tout autre comportement des LED indique un dysfonctionnement du traceur GPS.

Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, il faut connecter l'alimentation aux câbles indiqués. Ensuite, connectez-vous à votre compte Monitoring-GPS.net et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.