

# Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu PetSoft S2 w wersji H1

(wersja skrócona v. 1.01)

Lokalizator: S2 H1

Zestaw: Standard E H1



## Zalecenia podstawowe:

- Zasilanie lokalizatora GPS podłączone "przed stacją" – można podłączyć bezpośrednio do akumulatora
- Brak **elementów metalowych** ponad lokalizatorem GPS
- Lokalizator GPS w pozycji nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” skierowaną w stronę górną (otwarte niebo) (**ważne**)
- Obudowa jest wodoszczelna – IP67
- Strzałka na obudowie wskazuje kierunek ruchu pojazdu

## Opis kolorów i funkcji kabli:

1. Czerwony - zasilanie lokalizatora przed stacją (+) (od +9V= do +24V=)
2. Czarny - masa (-)

## Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe – podłączenie kabli

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator PetSoft S2 w pojeździe należy:

- Umieścić lokalizator w samochodzie nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” do góry
- Podłączyć [masę] [zasilanie „przed stacją”]

## Opis znaczenia LED-ów na obudowie

Prawidłowo zainstalowany lokalizator GPS sygnalizuje swoją pracę diodami LED. Dioda niebieska musi palić się ciągle co oznacza widoczność satelitów GPS. Dioda czerwona musi migać co 2 sek. co oznacza wysyłanie sygnału pozycji pojazdu na serwer. Każde inne zachowanie diod LED oznacza nieprawidłowe działanie lokalizatora GPS.

## Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie na wskazane przewody. Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.