Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät PetSoft S2 in der Version H2

(Kurzfassung v. 1.01)

Ortungsgerät: S2 H2 | Set: Standard E H2



Grundlegende Empfehlungen:

- Stromversorgung des GPS-Ortungsgeräts vor der Zündung („vor der Zündung“ – kann direkt an die Batterie angeschlossen werden)
- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- GPS-Ortungsgerät mit dem Aufkleber mit der Aufschrift **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben (freier Himmel) ausrichten **(wichtig)**
- Das Gehäuse ist wasserdicht – IP67

Beschreibung der Kabelfarben und -funktionen:

1. Rot – Stromversorgung des Ortungsgeräts vor der Zündung (+) (von +9V= bis +24V=)
2. Schwarz – Masse (-)
3. Weiß – Dauerplus nach der Zündung (+)

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das PetSoft S2 Ortungsgerät korrekt im Fahrzeug zu installieren, müssen Sie:

- Das Ortungsgerät im Fahrzeug mit dem Aufkleber mit der Aufschrift **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben einbauen
- [Masse] [Stromversorgung „vor der Zündung“] [Plus nach der Zündung] anschließen

Beschreibung der Bedeutung der LEDs am Gehäuse

Ein korrekt installiertes GPS-Ortungsgerät signalisiert seinen Betrieb durch LEDs. Die blaue LED muss dauerhaft leuchten, was die Sichtbarkeit der GPS-Satelliten bedeutet. Die rote LED muss alle 2 Sekunden blinken, was das Senden des Fahrzeugstandorts an den Server anzeigt. Jedes andere Verhalten der LEDs weist auf eine Fehlfunktion des GPS-Ortungsgeräts hin.

Inbetriebnahme

Um das Gerät zu starten, schließen Sie die Stromversorgung an die angegebenen Kabel an. Anschließend melden Sie sich in Ihrem Monitoring-GPS.net-Konto an und überprüfen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.