# Instructions de montage du traceur GPS PetSoft S2 version H2

*(version abrégée v. 1.01)*

Traceur : S2 H2 | Kit : Standard E H2




## Recommandations de base :

- Alimentation du traceur GPS connectée « avant le contact (allumage) » – peut être branchée directement à la batterie
- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Le traceur GPS doit être positionné avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** orientée vers le haut (ciel dégagé) **(important)**
- Le boîtier est étanche – IP67

## Description des couleurs et fonctions des câbles :

1. Rouge – alimentation du traceur avant le contact (allumage) (+) (de +9V= à +24V=)
2. Noir – masse (-)
3. Blanc – plus permanent après contact (allumage) (+)

## Installation du traceur GPS dans le véhicule – raccordement des câbles

Pour installer correctement le traceur PetSoft S2 dans le véhicule, il convient de :

- Placer le traceur dans le véhicule avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** vers le haut
- Connecter [la masse] [l'alimentation « avant le contact (allumage) »] [le plus après contact (allumage)]

## Description de la signification des LED sur le boîtier

Un traceur GPS correctement installé signale son fonctionnement par des voyants LED. La LED bleue doit rester allumée en continu, ce qui signifie que les satellites GPS sont visibles. La LED rouge doit clignoter toutes les 2 secondes, ce qui indique l'envoi de la position du véhicule au serveur. Tout autre comportement des voyants LED indique un dysfonctionnement du traceur GPS.

## Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, il faut connecter l'alimentation aux fils indiqués. Ensuite, connectez-vous à votre compte Monitoring-GPS.net et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.