

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu PetSoft S2 w wersji podstawowej

(wersja skrócona v. 1.03)

Lokalizator: S2

Zestaw: Standard E



Zalecenia podstawowe:

- Zasilanie lokalizatora GPS podłączone "przed stacją"
- Brak **elementów metalowych** ponad lokalizatorem GPS
- Lokalizator GPS w pozycji nalepką z napisem „TA STRONA DO GÓRY” skierowaną w stronę górną (otwarte niebo) (**ważne**)
- Chronić przed wilgocią - obudowa nie jest wodoszczelna.
- Nie przyklejać lokalizatora GPS do metalowych elementów nadwozia pojazdu.

Opis kolorów i funkcji kabli:

1. Czerwony - zasilanie lokalizatora przed stacją (+) (od +9V= do +24V=)
2. Czarny - masa (-)
3. **Biały – niegasnący plus po stacji (+ po stacji)**

Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe – podłączenie kabli

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator PetSoft S2 w pojeździe należy:

- Umieścić lokalizator w suchym miejscu samochodu (najlepiej w desce rozdzielczej) nalepką z napisem „TA STRONA DO GÓRY” do góry
- Podłączyć [masę] [zasilanie „przed stacją”] [plus „po stacji”]

Opis znaczenia LED-ów na obudowie

Prawidłowo zainstalowany lokalizator GPS sygnalizuje swoją pracę diodami LED. Dioda niebieska musi palić się ciągle co oznacza widoczność satelitów GPS. Dioda czerwona musi migać co 2 sek. co oznacza wysyłanie sygnału pozycji pojazdu na serwer. Każde inne zachowanie diod LED oznacza nieprawidłowe działanie lokalizatora GPS.

Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie na wskazane przewody. Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.

- ✗ Złe miejsce instalacji
○ Dobre miejsce instalacji

