

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu PetSoft S2 w wersji z przełącznikiem

(wersja skrócona v. 1.01)

Lokalizator: S2 – przekaźnik Z76

Zestaw: Akcesoria



Zalecenia podstawowe:

- Zasilanie lokalizatora GPS podłączone "przed stacją"
- Brak **elementów metalowych** ponad lokalizatorem GPS
- Lokalizator GPS w pozycji nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” skierowaną w stronę górną (otwarte niebo) (**ważne**)
- Chronić przed wilgocią - obudowa nie jest wodoszczelna.
- Nie przyklejać lokalizatora GPS do metalowych elementów nadwozia pojazdu.

Opis kolorów i funkcji kabli:

1. Czerwony - zasilanie lokalizatora przed stacją (+) (+12V=)
2. Czarny - masa (-)
3. Biały - niegasnący plus po stacji (+ po stacji)
4. Zaplecione razem dwa różowe kable – izolowane styki NC (normalnie zamknięte) przekaźnika o obciążalności 10A/12V

Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe – podłączenie kabli

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator PetSoft S2 w pojeździe należy:

- Umieścić lokalizator w suchym miejscu samochodu (najlepiej w desce rozdzielczej) nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” do góry
- Podłączyć [masę] [zasilanie „przed stacją”] [plus „po stacji”]
- Podłączyć styki przekaźnika zgodnie z przeznaczeniem w rozwieranym obwodzie

Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie na wskazane przewody. Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.

- ✗ Złe miejsce instalacji
○ Dobre miejsce instalacji

