

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu PetSoft S2 w wersji do gniazda zapalniczki

(wersja skrócona v. 1.01)

Lokalizator: S2 z wtyczką do zapalniczki

Zestaw: Standard Ez



Zalecenia podstawowe:

- Zasilanie lokalizatora GPS podłączone do sprawnego gniazda zapalniczki
- Brak **elementów metalowych** ponad lokalizatorem GPS
- Lokalizator GPS w pozycji nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” skierowaną w stronę górną (otwarte niebo) (**ważne**)
- Chronić przed wilgocią - obudowa nie jest wodoszczelna.
- Nie przyklejać lokalizatora GPS do metalowych elementów nadwozia pojazdu.

Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe – podłączenie kabli

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator PetSoft S2 w pojeździe należy:

- Umieścić lokalizator w suchym miejscu samochodu (najlepiej w desce rozdzielczej) naklejką z numerem seryjnym do góry
- Podłączyć wtyczkę do gniazda zapalniczki

Opis znaczenia LED-ów na obudowie

Prawidłowo zainstalowany lokalizator GPS sygnalizuje swoją pracę diodami LED. Dioda niebieska musi palić się ciągle co oznacza widoczność satelitów GPS. Dioda czerwona musi migać co 2 sek. co oznacza wysyłanie sygnału pozycji pojazdu na serwer. Każde inne zachowanie diod LED oznacza nieprawidłowe działanie lokalizatora GPS.

Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie. Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.

- ✗ Złe miejsce instalacji
○ Dobre miejsce instalacji

