Manuel d'installation du traceur GPS PetSoft S2 OBD en version de base

(version abrégée v. 1.03)

Traceur : S2 OBD | Kit : Standard OBD



Recommandations de base :

- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Protéger de l'humidité – le boîtier n'est pas étanche.
- Ne pas coller le traceur GPS sur des éléments métalliques de la carrosserie du véhicule.

Description de l'installation :

Insérer l'appareil dans la prise OBD 2 du véhicule.

Installation du traceur GPS dans le véhicule

Pour installer correctement le traceur PetSoft S2 OBD dans le véhicule, il convient de :

- Insérer l'appareil dans la prise OBD 2 du véhicule.

Description de la signification des LED sur le boîtier

Un traceur GPS correctement installé signale son fonctionnement par des voyants LED. La LED bleue doit rester allumée en continu, ce qui signifie la visibilité des satellites GPS. La LED rouge doit clignoter toutes les 2 secondes, ce qui indique l'envoi de la position du véhicule au serveur. Tout autre comportement des voyants LED indique un dysfonctionnement du traceur GPS.

Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, il faut connecter l'alimentation aux câbles indiqués. Ensuite, connectez-vous à votre compte Monitoring-GPS.net et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.