Інструкція з монтажу GPS-трекера типу PetSoft S2 OBD у базовій версії

(скорочена версія v. 1.03)

Трекер: S2 OBD | Комплект: Standard OBD



Основні рекомендації:

- Відсутність **металевих елементів** над GPS-трекером
- Захищати від вологи – корпус не є водонепроникним.
- Не приклеюйте GPS-трекер до металевих елементів кузова транспортного засобу.

Опис встановлення:

Вставте пристрій у роз'єм OBD 2 в автомобілі.

Встановлення GPS-трекера в транспортному засобі

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S2 OBD у транспортному засобі, необхідно:

- Вставте пристрій у роз'єм OBD 2 в автомобілі.

Опис значення світлодіодів на корпусі

Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує про свою роботу світлодіодами. Синій світлодіод повинен світитися постійно — це означає, що трекер бачить супутники GPS. Червоний світлодіод повинен блимати кожні 2 секунди — це означає, що сигнал про місцезнаходження транспортного засобу надсилається на сервер. Будь-яка інша поведінка світлодіодів означає неправильну роботу GPS-трекера.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти до свого облікового запису в системі GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.