

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu PetSoft S2 OBD w wersji podstawowej

(wersja skrócona v. 1.03)

Lokalizator: S2 OBD

Zestaw: Standard OBD



Zalecenia podstawowe:

- Brak elementów metalowych ponad lokalizatorem GPS
- Chronić przed wilgocią - obudowa nie jest wodoszczelna.
- Nie przyklejać lokalizatora GPS do metalowych elementów nadwozia pojazdu.

Opis Instalacji:

Urządzenie włożyć w gniazdo OBD 2 w samochodzie.

Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator PetSoft S2 OBD w pojeździe należy:

- Urządzenie włożyć w gniazdo OBD 2 w samochodzie.

Opis znaczenia LED-ów na obudowie

Prawidłowo zainstalowany lokalizator GPS sygnalizuje swoją pracę diodami LED. Dioda niebieska musi palić się ciągle co oznacza widoczność satelitów GPS. Dioda czerwona musi migać co 2 sek. co oznacza wysyłanie sygnału pozycji pojazdu na serwer. Każde inne zachowanie diod LED oznacza nieprawidłowe działanie lokalizatora GPS.

Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie na wskazane przewody. Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.