Guide d'installation du traceur GPS PetSoft S3 version 350

(version abrégée v. 1.01)

Traceur : S3 v.350 | Kit : CAN E



Recommandations de base :

- Alimentation du traceur GPS connectée « avant le contact (allumage) »
- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Le traceur GPS doit être positionné avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** orientée vers le haut (ciel dégagé) **(important)**
- Protéger de l'humidité – le boîtier n'est pas étanche.
- Ne pas coller le traceur GPS sur des éléments métalliques de la carrosserie du véhicule.

Description des couleurs et fonctions des câbles :

1. Rouge – alimentation du traceur avant le contact (allumage) (+) (de +9V= à +24V=) (VIN)
2. Noir – masse (-) (GND)
3. **Violet – plus permanent après contact (allumage) (+ après contact) (IGN SENS)**
4. CAN H – Orange-vert (CANH)
5. CAN L – Orange-marron (CANL)

Installation du traceur GPS dans le véhicule – connexion des câbles

Pour installer correctement le traceur PetSoft S3 dans le véhicule, il convient de :

- Placer le traceur dans un endroit sec du véhicule (de préférence dans la planche de bord) avec l'étiquette portant l'inscription **« CE CÔTÉ VERS LE HAUT »** vers le haut
- Connecter [la masse] [l'alimentation « avant le contact (allumage) »] [le plus « après contact (allumage) »] [CAN H/L]

Description de la signification des LED sur le boîtier

Un traceur GPS correctement installé signale son fonctionnement par les LED de la manière suivante :

1. LED PWR – Alimentation – allumée en continu
2. LED CEL – Réseau cellulaire pour la transmission de données – clignote toutes les 1 s.
3. LED GNSS – Visibilité des satellites GPS – allumée en continu
4. LED CAN – Communication avec le bus CAN du véhicule – clignote toutes les 1 s.

Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, il faut connecter l'alimentation aux fils indiqués. Ensuite, connectez-vous à votre

compte Monitoring-GPS.net et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.

Synchronisation avec le bus CAN du véhicule

Pour effectuer la synchronisation, procédez comme suit :

1. Connecter correctement les câbles CAN H/L
2. Connecter l'alimentation
3. Démarrer le véhicule
4. Accéder au site https://www.monitoring-gps.net/
5. Dans le menu, sélectionner Aide > Installation GPS
6. Saisir le numéro de série du traceur
7. Cliquer sur « Afficher les données » (« Pokaż dane »)
8. Un bouton « Synchronisation CAN » (« Synchronizacja CAN ») apparaîtra
9. Cliquer sur ce bouton et attendre 60 s.
10. Cliquer à nouveau sur le bouton « Afficher les données » (« Pokaż dane »)
11. Si la synchronisation a réussi, les données apparaîtront dans le cadre « Dernière trame CAN » (« Ostatnia ramka CAN »), ainsi que le niveau de carburant, le kilométrage et le régime moteur en dessous. Si ces données correspondent à l'état réel, cela signifie que la synchronisation avec le bus CAN du véhicule est terminée avec succès.

Emplacements recommandés pour l'installation du traceur GPS

