# Інструкція з монтажу GPS-трекера типу PetSoft S3 версії 350

*(скорочена версія v. 1.01)*

Трекер: S3 v.350 | Комплект: CAN E




## Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене "до запалювання"
- Відсутність **металевих елементів** над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні наклейкою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** спрямованою догори (відкрите небо) **(важливо)**
- Захищати від вологи – корпус не є водонепроникним.
- Не приклеювати GPS-трекер до металевих елементів кузова транспортного засобу.

## Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера до запалювання (+) (від +9V= до +24V=) (VIN)
2. Чорний – маса (-) (GND)
3. **Фіолетовий – незгасаючий плюс після запалювання (+ після запалювання) (IGN SENS)**
4. CAN H – Помаранчево-зелений (CANH)
5. CAN L – Помаранчево-коричневий (CANL)

## Встановлення GPS-трекера в транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S3 у транспортному засобі, необхідно:

- Розмістити трекер у сухому місці автомобіля (найкраще в панелі приладів) наклейкою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** догори
- Підключити [масу] [живлення "до запалювання"] [плюс "після запалювання"] [CAN H/L]

## Опис значення світлодіодів на корпусі

Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує свою роботу світлодіодами наступним чином:

1. Світлодіод PWR – Живлення – світиться постійно
2. Світлодіод CEL – Мобільна мережа для передачі даних – блимає кожну 1 с.
3. Світлодіод GNSS – Видимість супутників GPS – світиться постійно
4. Світлодіод CAN – Зв'язок із шиною CAN транспортного засобу – блимає кожну 1 с.

## Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти у свій обліковий запис GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.

## Синхронізація з шиною CAN у транспортному засобі

Для синхронізації необхідно виконати наступні дії:

1. Правильно підключити кабелі CAN H/L
2. Підключити живлення
3. Запустити транспортний засіб
4. Зайти на сайт https://www.monitoring-gps.net/
5. У меню вибрати Допомога > Встановлення GPS (Pomoc > Instalacja GPS)
6. Ввести серійний номер трекера
7. Натиснути «Показати дані» («Pokaż dane»)
8. З'явиться кнопка «Синхронізація CAN» («Synchronizacja CAN»)
9. Натиснути цю кнопку та зачекати 60 с.
10. Знову натиснути кнопку «Показати дані» («Pokaż dane»)
11. Якщо синхронізація пройшла успішно, у вікні «Останній кадр CAN» («Ostatnia ramka CAN») з'являться дані, а нижче – рівень палива, показник одометра та оберти двигуна. Якщо ці дані відповідають фактичному стану, це означає правильне завершення процесу синхронізації з шиною CAN транспортного засобу.

## Рекомендовані місця встановлення GPS-трекера

