

Instrukcja montażu lokalizatora GPS VT310

Lokalizator został dostarczony z kartą SIM. Karta SIM została zamontowana we wnętrzu obudowy i jest niedostępna z zewnątrz.

W celu przygotowania lokalizatora do pracy należy:

1. Zainstalować antenę GSM dostarczoną wraz z urządzeniem poprzez wkręcenie jej na wystający gwint w obudowie oznaczonej symbolem GSM
2. Zainstalować antenę GPS dostarczoną wraz z urządzeniem poprzez wkręcenie jej na wystający gwint w obudowie oznaczonej symbolem GPS.



Sposób podłączenia anten GPS i GSM

3. Lokalizator należy zainstalować w pojeździe w dowolnym suchym miejscu **we wnętrzu pojazdu**. Antenę GPS należy umieścić w takim miejscu aby nie była przykryta elementami metalowymi karoserii. Najlepszymi miejscami do umieszczenia anteny GPS są : schowek, ukrycie po deską rozdzielczą, umocowanie pod dowolnym siedzeniem.

Życzymy zadowolenia z naszego produktu

Zespół WWW.monitoring-gps.net