Інструкція з монтажу GPS-трекера типу PetSoft S2 у версії H2

(скорочена версія v. 1.01)

Трекер: S2 H2 | Комплект: Standard E H2



Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене "до запалювання" – можна підключати безпосередньо до акумулятора
- Відсутність **металевих елементів** над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні етикеткою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** спрямованою вгору (відкрите небо) **(важливо)**
- Корпус є водонепроникним – IP67

Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера до запалювання (+) (від +9V= до +24V=)
2. Чорний – маса (-)
3. Білий – незгасаючий плюс після запалювання (+)

Встановлення GPS-трекера у транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S2 у транспортному засобі, необхідно:

- Розмістити трекер у автомобілі етикеткою з написом **«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»** вгору
- Підключити [масу] [живлення "до запалювання"][плюс після запалювання]

Опис значення світлодіодів на корпусі

Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує свою роботу світлодіодами. Синій світлодіод повинен світитися постійно, що означає видимість супутників GPS. Червоний світлодіод повинен блимати кожні 2 сек., що означає відправлення сигналу про позицію транспортного засобу на сервер. Будь-яка інша поведінка світлодіодів означає неправильну роботу GPS-трекера.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти у свій обліковий запис GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.