Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät PetSoft S2 OBD in der Basisversion

(Kurzfassung v. 1.03)

Ortungsgerät: S2 OBD | Set: Standard OBD



Grundlegende Empfehlungen:

- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- Vor Feuchtigkeit schützen – das Gehäuse ist nicht wasserdicht.
- Das GPS-Ortungsgerät nicht an Metallteilen der Karosserie anbringen.

Installationsbeschreibung:

Das Gerät in die OBD-2-Buchse des Fahrzeugs stecken.

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug

Um das PetSoft S2 OBD-Ortungsgerät korrekt im Fahrzeug zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Das Gerät in die OBD-2-Buchse des Fahrzeugs stecken.

Bedeutung der LEDs am Gehäuse

Ein korrekt installiertes GPS-Ortungsgerät signalisiert seinen Betrieb über die LEDs. Die blaue LED muss dauerhaft leuchten, was die Sichtbarkeit der GPS-Satelliten anzeigt. Die rote LED muss alle 2 Sekunden blinken, was das Senden der Fahrzeugposition an den Server bedeutet. Jedes andere Verhalten der LEDs weist auf eine Fehlfunktion des GPS-Ortungsgeräts hin.

Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie die Stromversorgung an die angegebenen Kabel an. Anschließend melden Sie sich in Ihrem Monitoring-GPS.net-Konto an und überprüfen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.